

rodzaj urządzenia	nazwa	wersja systemu	wersja aplikacji nc+GO	kanały mpeg-2	kanały mpeg-4v	kanały z internetu	vod	uwagi
Tablet	HP Slate 7HP Slate 7	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Acer B1-710	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Nexus 7 (2012)	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Nexus 7 (2013)	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Overmax BaseCore 8	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Manta MID706	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Manta MID802	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung Galaxy Tab 10.1 P5100	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung Galaxy Tab 2 P3100	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung GT-P3110	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung GT-N8010	4.1.1	4.0	Nie działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung SM-T310	4.2.2	4.0	Nie działa	Brak	Działa	Działa	Kanały TV z dekodera zawierają kolorowe pasy.
Tablet	Prestigio Multipad 2 Pro Duo	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Nie działa	Obraz zacina się.
Tablet	Prestigio Multipad 7.0 HD	4.1.1	4.0	Działa	Brak	Działa	Nie działa	Obraz zacina się.
Tablet	ainol NOVO7 CrystalQuadCore	4.1.1	4.0	Nie działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Modecom FreeTab 2096+ hd x2	4.2.2	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Modecom FreeTab 9702 hd x4	4.2.2	4.0	Nie działa	Brak	Działa	Działa	TV z dekodera działa losowo.
Tablet	Apple iPad1	5.1.1	4.2	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPad2	6.1.3	4.2	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPad3	6.1.3	4.2	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPad4	6.1.3	4.2	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPad Mini	6.1	4.2	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Asus Eee Pad Transformer Prime TF201	4.0.3	4.0	Działa	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung Galaxy S III	4.1	4.0	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Samsung Galaxy S II	4.0.4	4.0	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	HTC Sensation	4.0.3	4.0	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	HTC One V	4.0.3	4.0	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPhone4S	6.1.3	4.2	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPhone4S	6.1.3	4.2	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPhone3GS	6.1.3	4.2	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPod Touch 4rd generation	6.1.3	4.2	Brak	Brak	Działa	Działa	
Tablet	Apple iPod Touch 3rd generation	6.1.3	4.2	Brak	Brak	Działa	Działa	